

OM35 BD motorok programozása

Az OM35 BD akadályérzékelős motorok csak merev felfogatóval használhatók!

Alsó és felső végállások automatikus beállítása: (amennyiben már volt beállított végállás, azokat törölni kell)

Kössük össze a motort a hálózattal, a próbakábel segítségével vagy közvetlenül a hálózattal, kapcsoló segítségével

- nyomjuk meg a próbakábel fel gombját vagy a kapcsoló fel gombját és hagyjuk is benyomva, ha a redőny lefelé indul el, cseréljük fel a barna és fekete vezetékeket
- ha a motor felfelé indul el, hagyjuk, hogy a felső végállásnál megszoruljon a palást
- a motor automatikusan elindul a lefele irányba
- alsó végállásnál a mereve felfogató megfeszíti a palástot és megáll
- a redőny elindul felfelé és most már finoman áll meg a felső végállásnál
- a végállások beállítása befejeződött

Alsó és felső végállások kézi beállítása:

Kössük össze a motort a hálózattal, a próbakábel segítségével vagy közvetlenül a hálózattal, kapcsoló segítségével

- nyomjuk meg a próbakábel fel gombját vagy a kapcsoló fel gombját és hagyjuk is benyomva
- közvetlenül ezután nyomjuk meg és tartjuk is benyomva a próbakábel zöld gombját vagy a motor fején lévő átlátszó programozó gombot
- a kívánt felső végállásban engedjük el a programozó gombot
- nyomjuk meg a próbakábel le gombját vagy a kapcsoló le gombját és hagyjuk is benyomva
- közvetlenül ezután nyomjuk meg és tartjuk is benyomva a próbakábel zöld gombját vagy a motor fején lévő átlátszó programozó gombot
- a kívánt alsó végállásban engedjük el a programozó gombot
- a végállások beállítása befejeződött

Végállások törlése, gyári beállítások visszaállítása:

- indítsuk el a motort a felső végállás felé
- felső végállásnál a motor megáll
- nyomjuk meg a stop gombot, valamit utána a fel gombot (5x)
- indítsuk el a motort az alsó végállás felé
- az alsó végállásnál a motor megáll
- nyomjuk meg a stop gombot, valamint utána a le gombot (5x)
- a motor bemozdul, rövid fel/le mozgás
- a végállásokat ezzel töröltük

Visszacsvélés mód, akadály estén

- indítsuk el a motort a felső végállás felé
- felső végállásnál a motor megáll
- nyomjuk meg a stop gombot, valamit utána a fel gombot (3x)
- indítsuk el a motort az alsó végállás felé
- az alsó végállásnál a motor megáll
- nyomjuk meg a stop gombot, valamint utána a le gombot (3x)
- a motor bemozdul, rövid fel/le mozgás (1x vagy 2x) egy fel/le mozgás esetén a visszacsévézés aktív, azaz akadály esetén a motor megállás után néhány fordulat erejéig elindul felfelé; két fel/le mozgás esetén a motor akadály esetén csak megáll
- a visszacsévézés módot ezzel megváltoztattuk

Akadályérzékelés érzékenységének beállítása (3 különböző mód):

- a. áramtalanítsuk a motort
- b. tartsuk benyomva a fel és programozó gombot
- c. helyezzük áram alá a motort (még mindig nyomva a fel és program gomb)
- i. kb 5 másodperc után a motor bemozdul, rövid fel/le mozgás (1x 2x vagy 3x)
- j. az akadályérzékelő érzékenységet ezzel megváltoztattuk
- k. 1. mód a felső 20 cm-ben nincs akadályérzékelés és visszacsévézés, alatta van
- l. 2. mód felső 4 cm-ben nincs akadályérzékelés és visszacsévézés, alatta van
- m. 3. mód csak akkor áll meg a redőny, ha a palást megszorul a tokban

Figyelem! A redőnymotor mindenkori visszajelzéseit, kérem, várja ki türelemmel, mert addig minden újabb programozási fázis, illetve parancs hibásan vagy abszolút nem jut el a motorhoz!