

DC 510 rezgésérzékelő

1. Előkészítés

- a. Csúsztassa el az érzékelő fedelét, és vegye le.
- b. A fekete műanyag borítást vegye ki az érzékelő tokjából.
- c. Tegye be az elemeket a rajz alapján.
- d. A fokozat kapcsoló gyárilag 0-ra van állítva, ez maradjon így a programozás végéig.

2. Programozás

- a. Másolja fel a kézi távirányítóról az érzékelőt
- b. Másolás: (nem kell előtte áramszünet) A felprogramozott kézi távirányító hátulján nyomja le a P2-es gombot kétszer, majd közvetlenül utána egyszer a DC510-en lévő kis fekete „P2” gombot! 6 mp-en belül nyomja le a gombokat, a motor egy hosszú csipogó hanggal jelzi majd a sikeres programozást.
- c. A fokozatkapcsolót most állítsa 4-es fokozatra. (közepes erősségű szélre fog behúzni)
- d. Tegye a helyére a fekete műanyag fedőt és csúsztassa vissza a burkolatot.
- e. Szerelje fel az érzékelőt a napellenző homlokfalára és a beállítás befejeződött.