

DC1187 Fényérzékelő beállítása

KLUX fényértékek

0: kikapcsolt állapot

1: 15 KLUX értéknél lép működésbe

2: 30KLUX értéknél lép működésbe

3: 45KLUX értéknél lép működésbe

4: 60KLUX értéknél lép működésbe

Programozás:

A motorra adjunk áramot, a távirányító hátulján nyomjuk le 2x a P program gombot, majd 1x az érzékelőn lévő P gombot. ($T > 10$ s).

Ezzel az összehangolás kész.

Érzékelő beállítása:

A „SUN” gombot nyomja meg és tartsa nyomva amikor a kis piros LED kialszik (5 mp). 1-es mód. Az árnyékoló a fény érzékelésekor teljesen lezár.

Ezután nyomja meg ismét a „SUN” gombot és tartsa lenyomva, ameddig a kis piros LED villog 2-öt: 2-es mód. Az árnyékoló a fény érzékelésekor szintén csak lezár.

3-as mód. Az árnyékoló csak a fényérzékelő vonaláig megy le (onnan automatikusan visszanyit 30 cm-t, hogy továbbra is érzékelje a fényviszonyokat) és sötétedéskor automatikusan visszanyitja a redőnyöket a felső végállásig. Nyomja meg ismét a „SUN” gombot és tartsa lenyomva amikor a kis piros LED villog 3-at.

A programozás kész.

A „SUN” gombot nyomja meg attól függően, mekkora értéket szeretne beállítani. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb fény értékre megy csak le az árnyékoló.

Működés: Miután a kívánt értéket beállítottuk, ragasszuk fel az érzékelőt az üveg felületre belülről. Ha a fényerő 5 percen túl meghaladja a beállított értéket, az árnyékoló automatikusan lezár (redőny és zsaluzia esetén). Amennyiben a fényérték a megadott érték alá esik 15 percig, a DC1187 kiadja a vissza parancsot!