

DC 318 univerzális fali rádióvevő

Bekötés

A kapcsolót kösse be a hálózatba és csatlakoztasson hozzá egy motort. A sorkapocsban lévő bal oldali két érintkező a fázis és a nulla (ez utóbbiba párhuzamos kösse be a motor kék színű vezetékét is). L=fázis, N= nulla. A motor védőföldelését egy különálló Wago csatlakozón keresztül kösse össze a hálózati csatlakozó földelésével. A sorkapocsban a jobb oldali érintkezőkbe kösse be fekete és barna motorirány ▲ ▼ kábeleket egyesével.

Programozás

- Helyezze feszültség alá a kapcsolót.
- A DC318-as rádiós kapcsolón egyszerre nyomja le a FEL és a LE gombokat és tartsa lenyomva (3 mp-ig) amikor is a kék LED el kezd villogni a kapcsolón.
- Nyomja le a STOP gombot a fali kapcsolón, mire a kék LED folyamatosan világít.
- A kézi távirányítón a megfelelő csatornán nyomja le a FEL gombot egyszer.
- Ezzel a távirányító felhangolása megtörtént. A teljes programozás 10 mp-en belül kell, hogy legyen.
- Utána a kapcsoló visszaáll az alap állapotába
- Amennyiben a motor fordított irányban működik, cserélje fel a két irány vezetékeit.

A távirányító törlése:

- A DC318-as rádiós kapcsolón egyszerre nyomja le a FEL és a LE gombokat és tartsa lenyomva (3 mp-ig) amikor is a kék LED el kezd villogni a kapcsolón. Nyomja le a STOP gombot a fali kapcsolón, mire a kék LED folyamatosan világít.
- A kézi távirányítón a megfelelő csatornán nyomja le a LE gombot egyszer.
- Ezzel törölte a kézi távirányítót a fali rádiós kapcsolóról.

Fontos

A bekötést mindig szakember végezze és a beszerelés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy nincs rövidzár az érintkezők között! A forgalmazó nem vállal felelősséget a nem szakszerű beszerelésért, áramütésért.!