

## ***DD 1805 H, 5 csatornás, időprogramos távirányító BIDI motorokhoz***

### **Programozás**

1. Távirányító csatorna hozzárendelés:
  - a. válassza ki kívánt csatornaszámot a jobbra-balra nyíl segítségével, a 0 csatorna nem programozható
  - b. redőnymotor áram alá helyezése vagy a motor fején lévő programozó gomb megnyomása (sípszó + bemozdulás,  $T > 10s$ )
  - c. távvezérlőn nyomja meg a STOP gombot legalább 2 másodpercig (bemozdulás + sípszó)
  - d. azonnal ellenőrizni kell, hogy jó-e a forgásirány, a rátanítástól számított 30 másodperc áll rendelkezésre a megfordításra, ellenkező esetben a távirányítót törölni kell és előlről kezdeni.
2. Forgásirányváltás, FORGÁSIRÁNY MEGVÁLTOZTATÁSA CSAK AKKOR LEHETSÉGES, HA NINCS BEÁLLÍTVA VÉGÁLLÁS
  - a. ellenőrizze a motor forgásirányát
  - b. helyes forgásirány esetén a 3. pont következik
  - c. nyomja meg a LE és a FEL gombot egyszerre legalább 5 másodpercig, amíg a motor vissza nem jelez (bemozdulás)
  - d. vagy nyomja meg a motor fején lévő programozó gombot hosszan, legalább 5 másodperc (bemozdulás + sípszó) FIGYELEM AZ ELSŐ BEMOZDULÁS SÍPSZÓ NÉLKÜL CSAK AZ 1/b PONT, TANULÓ ÁLLÁSBA KERÜLÉS
3. Végállások beállítása
  - a. a motor automatikus végállás programozási módban van (CSAK LÉPTETVE MOZOG)
  - b. tartsa hosszan lenyomva a FEL gombot a motor elindul felfelé
  - c. a kívánt végállás előtt 5-10 cm-rel állítsa meg a STOP gomb megnyomásával
  - d. a FEL gomb megnyomásával (SZAKASZOS MOZGÁS) állítsuk be a kívánt felső végállást
  - e. a kívánt felső végállásban nyomja meg egyszerre a STOP ÉS FEL gombot, amíg a motor vissza nem jelez (bemozdulás + sípszó)
  - f. tartsa hosszan lenyomva a LE gombot a motor elindul felfelé
  - g. a kívánt végállás előtt 5-10 cm-rel állítsa meg a STOP gomb megnyomásával
  - h. a LE gomb megnyomásával (SZAKASZOS MOZGÁS) állítsuk be a kívánt alsó végállást
  - i. a kívánt alsó végállásban nyomja meg egyszerre a STOP ÉS LE gombot, amíg a motor vissza nem jelez (bemozdulás + sípszó)
  - j. ezzel kész a végállások beállítása
4. Végállások korrigálása
  - a. a módosítani kívánt végállásnak megfelelően hosszan nyomva tartjuk a FEL vagy a LE és a STOP gombot legalább 5 másodpercig (bemozdulás + sípolás)
  - b. a 3. pontnak megfelelően beállítjuk az alsó vagy a felső végállást
5. Végállások törlése
  - a. P2 (bemozdulás + sípolás) LE (bemozdulás + sípolás) P2 gomb, ezzel a végállásokat töröltük

## 6. Köztes pozíció beállítása:

- állítsa meg a motort a kívánt köztes pozícióban „STOP” gomb
- nyomja meg a P2 gombot, majd a 2x a STOP gombot (sípszó + bemozdulás), ezzel kész a köztes pozícióbeállítása
- a „STOP” gomb folyamatos nyomásával (kb 3 s) a motor a beállított köztes pozícióba indul

## 7. Köztes pozíció törlése:

- nyomja meg a P2 gombot, majd a 2x a STOP gombot (sípszó + bemozdulás), ezzel kész a köztes pozíciót töröltük

## 8. Távirányító törlése

- P2 (bemozdulás + sípolás) STOP (bemozdulás + sípolás) P2, ezzel töröltük a távirányítót

## 9. Akadályérzékelés és visszacsévézés:

- nyomja meg a „P2” gombot
- majd kétszer a „le” irányt, ezzel aktiváltuk akadály érzékelés esetén a visszacsévézést
- visszacsévézés kikapcsolásához ismételjük meg az előző két lépést (alapértelmezett a motor ebben az állapotban van)

## 10. Akadályérzékelés érzékenységének beállítása (3 különböző mód):

1. mód (alapértelmezetten a motor ebben a beállításban van) a felső és az alsó végállástól 20 cm-re csak akkor áll meg a motor, ha megszorul, a köztes távon extra érzékeny.
2. mód a felső és az alsó végállástól 4 cm-re csak akkor áll meg a motor, ha megszorul, a köztes távon extra érzékeny.
3. mód az extra érzékenység inaktív, csak akkor áll meg a motor, ha megszorul.
- váltás az érzékenységi módok között:
- nyomja meg a „P2” gombot
- nyomja meg a „STOP” gombot
- nyomja meg a „le” gombot
- a motor bemozdul (1. mód esetén 1x, a második mód esetén 2x, a harmadik mód esetén 3x)

Figyelem! A redőnymotor mindenkor visszajelzéseit, kérem várja ki türelemmel, mert addig minden újabb programozási fázis, illetve parancs hibásan vagy abszolút nem jut el a motorhoz! A 2. pontban leírt forgásirány módosítása (nem programozás közben) bármikor elvégezhető, viszont a végállások vesztesével jár!

## 11. Időprogram beállítása

- Nyomja meg a MODE gombot addig, amíg nem vált át a távirányító AUTO üzemmódba.
- Ezután nyomja meg 3 másodpercig a TIME gombot, hogy belépjen az időprogram beállításba.
- A jobbra léptető gomb segítségével tud választani 3 mód közül:
- Az elsőnél (SU felirat villog) minden napra külön időpontot tud beállítani.
- A másodiknál (MO-SU feliratok fognak villogni) hétfőtől vasárnapig ugyanabban az időpontban.
- A harmadiknál (MO-FR feliratok fognak villogni) hétfőtől-péntekig ugyanabban az időpontban és szombat-vasárnap eltérő időpontban fognak működni az időprogramok.
- A FEL és LE gombok segítségével tudjuk kiválasztani a felhúzási órát. Ha ez megvan, nyomja meg a JOBBRA léptető gombot és elkezd villogni a perc. A FEL és LE gombok segítségével tudja kiválasztani a felhúzási percet. Ezután ismét nyomja meg a JOBBRA gombot léptető gombot befejezve az óra beállítást és a leengedési idő fog megjelenni.

- a. A FEL és LE gombok segítségével tudja kiválasztani a leengedési órát. Ha ez megvan, nyomja meg a JOBBRA léptető gombot és elkezd villogni a perc. A FEL és LE gombok segítségével tudjuk kiválasztani a leengedési percet. Ha szükséges, akkor a JOBBRA léptető gombbal tudjuk folytatni a további időbeállításokat. Amennyiben szeretné befejezni az időprogram beállítását, akkor nyomja meg a TIME gombot 3 másodpercig és elkezd villogni egyszerre az óra és a percmutató, majd fixálódnak az időprogramok.