

DD 3001 H, 5 csatornás távirányító BIDI motorokhoz

Programozás

1. Távirányító csatorna hozzárendelés:
 - a. válassza ki kívánt csatornaszámot a jobbra-balra nyíl segítségével, a 0 csatorna nem programozható
 - b. redőnymotor áram alá helyezése vagy a motor fején lévő programozó gomb megnyomása (sípszó + bemozdulás, $T > 10s$)
 - c. távvezérlőn nyomja meg a STOP gombot legalább 2 másodpercig (bemozdulás + sípszó)
 - d. azonnal ellenőrizni kell, hogy jó-e a forgásirány, a rátanítástól számított 30 másodperc áll rendelkezésre a megfordításra, ellenkező esetben a távirányítót törölni kell és előlről kezdeni.
2. Forgásirányváltás, FORGÁSIRÁNY MEGVÁLTOZTATÁSA CSAK AKKOR LEHETSÉGES, HA NINCS BEÁLLÍTVA VÉGÁLLÁS
 - a. ellenőrizze a motor forgásirányát
 - b. helyes forgásirány esetén a 3. pont következik
 - c. nyomja le a LE és a FEL gombot egyszerre legalább 5 másodpercig, amíg a motor
 - d. vissza nem jelez (bemozdulás)
 - e. vagy nyomja le a motor fején lévő programozó gombot hosszan, legalább 5 másodperc (bemozdulás + sípszó) FIGYELEM AZ ELSŐ BEMOZDULÁS SÍPSZÓ NÉLKÜL CSAK AZ 1/b PONT, TANULÓ ÁLLÁSBA KERÜLÉS
3. Végállások beállítása
 - a. a motor automatikus végállás programozási módban van (CSAK LÉPTETVE MOZOG)
 - b. tartsa hosszan lenyomva a FEL gombot a motor elindul felfelé
 - c. a kívánt végállás előtt 5-10 cm-rel állítsa meg a STOP gomb megnyomásával
 - d. a FEL gomb megnyomásával (SZAKASZOS MOZGÁS) állítsuk be a kívánt felső végállást
 - e. a kívánt felső végállásban nyomjuk meg egyszerre a STOP ÉS FEL gombot, amíg a motor vissza nem jelez (bemozdulás + sípszó)
 - f. tartsa hosszan lenyomva a LE gombot a motor elindul felfelé
 - g. a kívánt végállás előtt 5-10 cm-rel állítsa meg a STOP gomb megnyomásával
 - h. a LE gomb megnyomásával (SZAKASZOS MOZGÁS) állítsuk be a kívánt alsó végállást
 - i. a kívánt alsó végállásban nyomjuk meg egyszerre a STOP ÉS LE gombot, amíg a motor vissza nem jelez (bemozdulás + sípszó)
 - j. ezzel kész a végállások beállítása
4. Végállások korrigálása
 - a. a módosítani kívánt végállásnak megfelelően hosszan nyomva tartjuk a FEL vagy a LE és a STOP gombot legalább 5 másodpercig (bemozdulás + sípolás)
 - b. a 3. pontnak megfelelően beállítjuk az alsó vagy a felső végállást
5. Végállások törlése
 - a. P2 (bemozdulás + sípolás) LE (bemozdulás + sípolás) P2 gomb, ezzel a végállásokat töröltük

6. Köztes pozíció beállítása:

- b. állítsa meg a motort a kívánt köztes pozícióban „STOP” gomb
- c. nyomja meg a P2 gombot, majd a 2x a STOP gombot (sípszó + bemozdulás), ezzel kész a
- d. köztes pozícióbeállítása
- e. a „STOP” gomb folyamatos nyomásával (kb 3 s) a motor a beállított köztes pozícióba indul

7. Köztes pozíció törlése:

- a. nyomja meg a P2 gombot, majd a 2x a STOP gombot (sípszó + bemozdulás), ezzel kész a köztes pozíciót töröltük

8. Távirányító törlése

- a. P2 (bemozdulás + sípolás) STOP (bemozdulás + sípolás) P2, ezzel töröltük a távirányítót

9. Akadályérzékelés és visszacsévézés:

- a. nyomja meg a „P2” gombot
- b. majd kétszer a „le” irányt, ezzel aktiváltuk akadály érzékelés esetén a visszacsévézést
- c. visszacsévézés kikapcsolásához ismételjük meg az előző két lépést (alapértelmezett a motor ebben az állapotban van)

10. Akadályérzékelés érzékenységének beállítása (3 különböző mód):

- a. 1. mód (alapértelmezetten a motor ebben a beállításban van) a felső és az alsó végállástól 20 cm-re csak akkor áll meg a motor, ha megszorul, a köztes távon extra érzékeny.
- b. 2. mód a felső és az alsó végállástól 4 cm-re csak akkor áll meg a motor, ha megszorul, a köztes távon extra érzékeny.
- c. 3. mód az extra érzékenység inaktív, csak akkor áll meg a motor, ha megszorul.
- d. váltás az érzékenységi módok között:
- e. nyomja meg a „P2” gombot
- f. nyomja meg a „STOP” gombot
- g. nyomja meg a „le” gombot
- h. a motor bemozdul (1. mód esetén 1x, a második mód esetén 2x, a harmadik mód esetén 3x)

Figyelem! A redőnymotor mindenkor visszajelzéseit, kérem várja ki türelemmel, mert addig minden újabb programozási fázis, illetve parancs hibásan vagy abszolút nem jut el a motorhoz! A 2. pontban leírt forgásirány módosítása (nem programozás közben) bármikor elvégezhető, viszont a végállások vesztesével jár!