

DC 74A rádióvevő

A DC 74A egy vízmentes, tokba építhető rádióvevő, melyet egy motor mellé szerelhet, és a motort távvezérlő segítségével működtetheti. A DC 74A maximálisan 120 Nm erősségű motorokhoz használható.

1. Bekötés

- Vegye le a rádióvevő kupakját és a két gumi tömítéses nyíláson vezesse át a 230 V-os hálózat 3 eres kábelét és a motor 4 eres kábelét, majd kösse be őket a vevőbe a sorkapcsok segítségével.
- A 230 V-os 3 eres kábelt a 3-as sorkapocsba, a készülék házán lévő bekötési kép alapján. L=fázis, N=nulla, védőföld
- A motor 4 eres kábelét kösse be a 4-es sorkapocsba a készülék házán lévő bekötési kép alapján. ▲▼=motor forgásiránya, N=nulla vezeték, védőföld
- Ha ez megtörtént, tegye vissza a kupakot a vevőre és indulhat a programozás.

2. Programozás

- Adjon feszültséget a rádióvevőre, $T > 10s$.
- Nyomja meg a távirányító hátoldalán lévő P2 gombot kétszer, majd várja meg a motor visszajelzését mindkét esetben.
- Ezután nyomja meg a távirányítón a Fel vagy Le gombot, attól függően, hogy a motorvég melyik oldalra esik, és szintén várjon a visszajelzésre.

3. Forgásirány megváltoztatása

- Ellenőrizze a motor forgásirányát.
- Helyes forgásirány esetén a rádióvevővel nincs teendő.
- Forgásirány megváltoztatásához áramtalanítsa a motort, majd ismételje meg a távvezérlő hozzáadást az ellenkező irányú gombbal vagy áramtalanítás után egyszerűen cserélje fel a motor fel vagy le irányát jelölő vezetékeit a sorkapocsban.

Fontos

A bekötést mindig szakember végezze és a beszerelés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy nincs áram alatt a vevő! A forgalmazó nem vállal felelősséget a nem szakszerű beszerelésért, áramütésért.!