

OM 35RL., 45R., 55R., 45RM., 55RM.. mechanikus végállású, beépített rádiós motorok beállítása

Távvezérlő csatorna hozzárendelése

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a P2 gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

Forgásirány váltás

- Amennyiben a hangolás után a motor fordított irányban működik, kapcsolja le a feszültséget 5 mp-re, majd az újabb feszültség alá helyezés után ismételje meg a hangolást az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány megfordul.

Távirányító másolása

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a P2 gombot, majd az új távirányítón egyszer a P2 gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

Távirányító törlése

- Nyomja meg a távirányítón a P2 - STOP – P2 kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes táv-irányító törlésre kerül.

Mechanikus motor végállás beállítása

- A motor a tengelybe lett szerelve, a kapcsológyűrű rögzítve lett a motor tövére. Fontos, hogy a kapcsológyűrű ne mozduljon el, ugyanis ez számolja a fordulatszámot.
- A motor a felfogatóval úgy legyen rögzítve, hogy a két végállás beállító csavarfej könnyen hozzáférhető legyen.
- A felhangolt távirányítón nyomja meg a LE gombot, és várjon amíg a motor megáll az alsó végálláson.
- Kössük rá a próbakábelt a motorra és indítsuk el a motort a Le irányba. Kb. 5-10 másodperc múlva a motor megáll, ezzel elérve az alsó végállását. Amennyiben nem a kívánt végálláson állt meg a motor, a felső imbusz csavarral állítsa be a kívánt végállást, közben a próbakábelrel ellenőrizze a Le gomb megnyomásával az árnyékoló helyzetét. Amikor eléri a kívánt pozíciót, lépjen az e pontra.
- A redőnyléceket akassza be a tengelybe a merev feltolás gátló vagy a féder segítségével.
- A távirányító FEL gombjával vigye fel a redőnyléceket, amíg már csak kb. 30 cm marad a palástból.
- A motor végén lévő alsó beállítófejbe illessze be a pálcát, és kezdje a - irányba tekerni (felfelé).
- Addig tekerje folyamatosan, amíg a távirányító FEL gomb megnyomására (folyamatosan próbálja) meg se mozdul a motor. A FEL gombot hagyja benyomva.
- Most a pálca segítségével kezdje tekerni a + irányba a csavarfejet, és a motor elindul a felső végállás felé. Vigye fel teljesen a redőnyléceket, és állítsa be a végállást úgy, hogy a lécek ne feszüljenek.

Fontos!

Napellenző esetében ügyeljen arra, hogy az alsó végállást csak korlátozottan változtassa meg kifelé, mert a ponyva túlzott kiengedése a napellenző karjainak sérülését és balesetveszélyt okozhat. Amennyiben nem biztos a művelet sikerében, konzultáljon szakemberrel!